

Montering af Taplås

Værktøj:

- 9mm bor
- Boremaskine / skruemaskine.
- Målebånd.



1.
Begynd med at bore et 9mm hul igennem uprofilen samt ydre lag på skydedørs profilen
Ca 20 mm inde på profilen
Hullet på døren skal ramme midt på fejelisten



2.
Skrue låsen fra hinanden.
Vrid den en kvart omgang, låsen er nu i åben position.



3.
Det kan være nødvendigt at bore hullet op hvis Stiften ikke kan gå igennem.



4.
Skrue låsen sammen.
Låsehovedet skal sidde på invendig side.